



PSWater 永業淨水

Email: info@pswater.ca

www.pswater.ca

自己動手，儲水缸打氣的程序：

1. 保持儲水缸閥門開啟
(閥門指向與水管成一直線)；




2. 保持飲用水龍頭打開(出水由快變慢)；



3. 關閉供水掣(順時針方向旋轉至緊)；

這時飲用水龍頭出水已很少, 直至停止出水.



4. 打開水缸氣咀保護蓋, 用氣泵為水缸打氣
(單車泵或汽車電泵均可)；

警告: 在準備打氣及未完成打氣過程前, 必需保持儲水缸及飲用水龍頭開啟, 不可以一次過打入太多空氣!!! 否則儲水缸有可能被打穿!!!




按此步驟：

- ◇ 先打入少量的氣, 讓在水缸的水繼續流出;
- ◇ 重複多次後, 直至水缸的水完全流出;
- ◇ 用氣壓錶(最好是用電子數字錶)量度, (建議在 8-9 psi)



5. 開啟供水掣(逆時針方向旋轉, 開至最大)；

當飲用水龍頭有很少的水流出時, 關閉飲用水龍頭。



完成後, 等待 3-4 小時後可回復正常.
如有任何問題可直接致電(905)489-9888